


# Packet Tracer: Conexión de una LAN por cable y una LAN inalámbrica (versión para el instructor)

**Nota para el instructor:** el color de fuente rojo o las partes resaltadas en gris indican texto que aparece en la copia del instructor solamente.

## Topología



#### Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Conectar a
Nube	Eth6	No aplicable	Fa0/0
	Coax7	No aplicable	Port0
Módem por cable	Port0	No aplicable	Coax7
	Puerto1	No aplicable	Internet
Router0	Consola	No aplicable	RS232
	Fa0/0	192.168.2.1/24	Eth6
	Fa0/1	10.0.0.1/24	Fa0
	Ser0/0/0	172.31.0.1/24	Ser0/0
Router1	Ser0/0	172.31.0.2/24	Ser0/0/0
	Fa1/0	172.16.0.1/24	Fa0/1
Router inalámbrico	Internet	192.168.2.2/24	Puerto 1
	Eth1	192.168.1.1	Fa0
PC familiar	Fa0	192.168.1.102	Eth1
Switch	Fa0/1	172.16.0.2	Fa1/0
Netacad.pka	Fa0	10.0.0.1	Fa0/1
Terminal de configuración	RS232	No aplicable Consola	

# **Objetivos**

Parte 1: Conectarse a la nube

Parte 2: Conectar el Router0

Parte 3: Conectar los dispositivos restantes

Parte 4: Verificar las conexiones

Parte 5: Examinar la topología física

#### Información básica

Al trabajar en Packet Tracer (un entorno de laboratorio o un contexto empresarial), debe saber cómo seleccionar el cable adecuado y cómo conectar correctamente los dispositivos. En esta actividad se analizarán configuraciones de dispositivos en el Packet Tracer, se seleccionarán los cables adecuados según la configuración y se conectarán los dispositivos. Esta actividad también explorará la vista física de la red en el Packet Tracer.

#### Parte 1: Conectarse a la nube

#### Paso 1: Conectar la nube al Router0

- a. En la esquina inferior izquierda, haga clic en el ícono de rayo anaranjado para abrir las **conexiones** disponibles.
- Elija el cable adecuado para conectar la interfaz Fa0/0 del Router0 a la interfaz Eth6 de la nube.
   La nube es un tipo de switch, de modo que debe usar una conexión por cable de cobre de conexión directa. Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color verde.

#### Paso 2: Conectar la nube al módem por cable

Elija el cable adecuado para conectar la interfaz Coax7 de la nube al Puerto0 del módem.

Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color verde.

#### Parte 2: Conectar el Router0

#### Paso 1: Conectar el Router0 al Router1

Elija el cable adecuado para conectar la interfaz Ser0/0/0 del Router0 a la interfaz Ser0/0 del Router1. Use uno de los cables seriales disponibles.

Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color verde.

#### Paso 2: Conectar el Router0 a netacad.pka

Elija el cable adecuado para conectar la **interfaz Fa0/1 del Router0** a la **interfaz Fa0 de netacad.pka**. Los routers y las PC tradicionalmente utilizan los mismos cables para transmitir (1 y 2) y recibir (3 y 6). El cable adecuado que se debe elegir consta de cables cruzados. Si bien muchas NIC ahora pueden detectar automáticamente qué par se utiliza para transmitir y recibir, el **Router0** y **netacad.pka** no tienen NIC con detección automática.

Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color verde.

#### Paso 3: Conectar el Router0 a la terminal de configuración

Elija el cable adecuado para conectar la **consola** del **Router0** a la **terminal de configuración RS232**. Este cable no proporciona acceso a la red a la **terminal de configuración**, pero le permite configurar el **Router0** a través de su terminal.

Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color negro.

# Parte 3: Conectar los dispositivos restantes

#### Paso 1: Conectar el Router1 al switch

Elija el cable adecuado para conectar la interfaz Fa1/0 del Router1 a la interfaz Fa0/1 del switch.

Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color verde. Deje que transcurran unos segundos para que la luz cambie de color ámbar a verde.

#### Paso 2: Conectar el módem por cable al router inalámbrico

Elija el cable adecuado para conectar el Puerto1 del módem al puerto de Internet del router inalámbrico.

Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color verde.

#### Paso 3: Conectar el router inalámbrico a la PC familiar

Elija el cable adecuado para conectar la interfaz Ethernet 1 del router inalámbrico a la PC familiar.

Si conectó el cable correcto, las luces de enlace del cable cambian a color verde.

#### Parte 4: Verificar las conexiones

### Paso 1: Probar la conexión de la PC familiar a netacad.pka

- a. Abra el símbolo del sistema de la PC familiar y haga ping a netacad.pka.
- b. Abra el **explorador Web** e introduzca dirección Web **http://netacad.pka**.

#### Paso 2: Hacer ping al switch desde la PC doméstica

Abra el símbolo del sistema de la **PC doméstica** y haga ping a la dirección IP del **switch** para verificar la conexión.

#### Paso 3: Abrir el Router0 desde la terminal de configuración

- a. Abra la terminal de la terminal de configuración y acepte la configuración predeterminada.
- b. Presione Entrar para ver el símbolo del sistema del Router0.
- c. Escriba **show ip interface brief** para ver el estado de las interfaces.

# Parte 5: Examinar la topología física

#### Paso 1: Examinar la nube

- d. Haga clic en la ficha Physical Workspace (Área de trabajo física) o presione Mayús + P y Mayús + L
  para alternar entre las áreas de trabajo lógicas y físicas.
- e. Haga clic en el ícono Home City (Ciudad de residencia).
- f. Haga clic en el ícono Cloud (Nube). ¿Cuántos cables están conectados al switch en el bastidor azul? 2
- g. Haga clic en **Back** (Atrás) para volver a **Home City** (Ciudad de residencia).

#### Paso 2: Examinar la red principal

- h. Haga clic en el ícono **Primary Network** (Red principal). Mantenga el puntero del mouse sobre los distintos cables. ¿Qué se encuentra sobre la mesa a la derecha del bastidor azul? Terminal de configuración
- i. Haga clic en **Back** (Atrás) para volver a **Home City** (Ciudad de residencia).

#### Paso 3: Examinar la red secundaria

- j. Haga clic en el ícono **Secondary Network** (Red secundaria). Mantenga el puntero del mouse sobre los distintos cables. ¿Por qué hay dos cables anaranjados conectados a cada dispositivo? Los cables de fibra vienen en pares, uno para transmitir y otro para recibir.
- k. Haga clic en **Back** (Atrás) para volver a **Home City** (Ciudad de residencia).

#### Paso 4: Examinar la red doméstica

- I. ¿Por qué hay una malla ovalada que cubre la red doméstica? Representa el alcance de la red inalámbrica.
- m. Haga clic en el ícono **Home Network** (Red doméstica). ¿Por qué no hay ningún bastidor para contener el equipo? Por lo general, las redes domésticas no incluyen bastidores.
- a. Haga clic en la ficha Logical Workspace (Área de trabajo lógica) para volver a la topología lógica.

# Tabla de calificación sugerida

Sección de la actividad	Ubicación de la consulta	Posibles puntos	Puntos obtenidos
Parte 5: Examinar la topología física	Paso 1c	4	
	Paso 2a	4	
	Paso 3a	4	
	Paso 4a	4	
	Paso 4b	4	
Tot	20		
Puntuación de	80		
Р	100		